




本製品に付属されております簡単貼り方ガイドの補足を本状にてさせていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。




インカメラと物理ボタンが本製品の
抜き穴の中心にくるよう配置します。



液晶面の湾曲していない**平な部分**をはりつけます。
※気泡が残らないようご注意ください。
※気泡が残っている場合本製品の剥がれの原因となります。



平な部分を貼り終えたら**湾曲部分**を空気を押し出しながら
一気にはりませう。
※気泡が残らないようご注意ください。
※気泡が残っている場合本製品の剥がれの原因となります。



空気を外に押し出すように貼り付けます。