

# 表



## Bluetooth® ステレオイヤホンマイク RBTEMS04シリーズ

### 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。安全に正しくお使いいただく為に、必ずお読みください。

#### ■安全上のご注意

安全にお使いいただく為に必ずお守りください

##### 危険

「誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性があり、その切迫の度合いが高い内容」を示しています。

●本製品の充電式電池（リチウムイオン電池）が液もれした場合は素手では触らない

・充電式電池の液体が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診断を受けてください。失明の原因となる恐れがあります。

・充電式電池の液体が皮膚や衣服に付着した場合もすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に違和感のある場合は医師の診察を受けてください。

##### 警告

「誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性がある内容」を示しています。

●本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。医療機器の室内では使用しないでください。

●航空機内などワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従う

電波が影響をおよぼし、機械の誤作動による事故の原因となる恐れがあります。

●「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中は使用しない

周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因となる恐れがあります。

●踏切や駅のホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえない危険を伴う場所では使用しない

●乳幼児の手の届く場所には置かない

誤飲の恐れがあり、窒息などの原因となる恐れがあります。

●火の中に入れない、加熱しない

液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。

●水中に入れない

感電・火災の原因になります。


●強い衝撃を与えない

破損・故障の原因になります。


#### 裏

#### ■使用方法


##### 充電する



##### 電源のオン/オフ



##### ペアリングする



##### 1.本製品をペアリングモードにする

- 付属の充電用ケーブルを本体のmicroUSB端子とお手持ちのパソコンもしくはUSBポート付充電器に接続します。
- 本体のLEDが赤く点灯したら充電が開始します。
- 本体のLEDが青く点灯したら充電完了です。  
(充電の目安は電池切れの状態から約1.5時間です。)
- 充電用ケーブルを取り外します。

##### 2.接続先機器で本製品を検索する

- スマートフォン等の接続先機器のBluetooth機能設定にてBluetooth可能な機器を検索する事を確認してください。
- しばらくすると検索結果に「RBTEMS04」が表示されます。

##### 3.接続先機器で本製品を登録する

- 検索結果に表示された「RBTEMS04」を選択します。
- 本製品のヘッドホンから音声ガイダンス（Connected）の通知があります。  
【LED青の点滅】  
ペアリングが完了しました。

##### 4.ペアリングする

- 本製品を使用するためには、お使いの機器と本製品をペアリング（本製品を機器に初期登録する操作）する必要があります。

※接続先の機種やOS（システム）のバージョンによっては操作方法が異なる場合があります。接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項目と合わせてお読みください。

#### 主なペアリング方法

iOSの場合(iPhone / iPad / iPod等)

【設定】▶【Bluetooth】▶Bluetooth機能を有効にする。

▶【RBTEMS04】を選択▶接続完了

Androidの場合(スマートフォン / タブレット)

【設定】▶【無線とネットワーク】▶【Bluetooth】

▶Bluetooth機能を有効にする▶【RBTEMS04】を選択

▶接続完了

#### 音楽を聴く

- 接続先機器を操作し、音楽再生アプリケーションを起動してください。
- 再生・停止 ..... 機能ボタン(1回短押し)  
曲送り ..... 調整ボタン+(長押し)  
曲戻し ..... 調整ボタン-(長押し)  
音量調整(大きくする) ..... 調整ボタン+(1回短押し)  
音量調整(小さくする) ..... 調整ボタン-(1回短押し)
- \*Bluetoothの(A2DP)音声出力に対応していない接続機器およびアプリケーションでは、本製品を使用して音楽を聴くことはできません。
- \*Bluetoothの(AVRCP)リモコン操作に対応していない接続機器およびアプリケーションでは、本製品のボタン操作での再生・停止/曲送り/曲戻し/音量調整を行なうことはできません。
- \*音量調整は接続機器およびアプリケーションと連動しない場合がございます。また、音量調整時及び音量最大・最小時に電子音が鳴る場合がございます。

#### ハンズフリー通話をする

(着信時)

電話をかけて、通話を開始 ..... 機能ボタン(1回短押し)

着信を拒否 ..... 機能ボタン(2秒間長押し)

\*着信音については本製品のヘッドホンから鳴りますが、すべての環境で保護する事はできません。接続機器と本製品との組み合わせによって異なります。

\*接続先機器によっては、本製品と接続中でも接続機器本体から着信音が鳴る場合があります。

(通話時)

通話を終了 ..... 機能ボタン(1回短押し)

入出力先の切り替え ..... 機能ボタン(約2秒長押し)

\*「入出力先の切り替え」は通話音声の入出力先を「本製品のマイク/イヤホン」から接続機器のマイク/スピーカーへ切り替える機能です。再度同じ操作をすることで元に戻ります。

\*全ての接続機器で切り替えができる事を保証するものではありません。

(リダイアル機能)

前回の発信相手にリダイアル ..... 機能ボタン(2回短押し)

\*接続機器のBluetooth機能を有効にします。

\*着信した相手にリダイアルする事はできません。

\*本製品のリダイアル機能をオフにする事はできません。

\*全ての接続機器でリダイアル機能をご使用いただける事を保証するものではありません。

#### 主要操作の一覧

	ボタン操作	LED状態
電源オン	機能ボタン(約2秒長押し)	青点灯
電源オフ	機能ボタン(約2秒長押し)	赤点灯
着信応答	機能ボタン(1回短押し)	着信(音量レベルに変化無)
終話	機能ボタン(1回短押し)	着信(音量レベルに変化無)
充電完了	—	青点灯
電池残量低下	—	赤点滅
ペアリングモード	機能ボタン(約2秒長押し)	赤・青交互点滅
音楽の再生・停止	機能ボタン(1回短押し)	着信(音量レベルに変化無)
音楽の曲送り	調整ボタン+(長押し)	音量(操作後)
音楽の曲戻し	調整ボタン-(長押し)	音量(操作後)
音量調整(大きめ)	調整ボタン+(1回短押し)	音量(操作後)
音量調整(小さめ)	調整ボタン-(1回短押し)	音量(操作後)

#### 困ったときは

##### 電源が入らない／

視聴中に警告音が鳴る

\*本製品がペアリングモードになっているか、確認してください。

\*接続先機器のBluetooth機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。接続されるまでに10秒程度時間がかかる場合があります。

##### ペアリング後に接続されない

\*複数の機器がペアリングを行った場合、別の機器に接続されている場合があります。

\*他の機器の接続解除するか、Bluetooth機能を無効にしてから再度接続してください。

\*接続先機器のBluetooth機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。接続されるまでに10秒程度時間がかかる場合があります。

##### 音楽が聞こえない

\*接続先機器がA2DPに対応していることを確認ください。

\*音量がになっている場合があります。ボリュームボタンで調節してください。

\*音楽は聞こえるが、ボタンで操作できない

##### 音楽が聞こえるが、相手に声が届かない

\*接続先機器がHFPまたはHSPに対応していることを確認ください。

\*接続先機器によっては音声の出力先を選択する必要があります。接続先の取扱説明書をご確認ください。

##### ハンズフリー通話時

\*接続先機器がHFPまたはHSPに対応していることを確認ください。

\*接続先機器によってはマイクの入力元を選択する必要があります。接続先の取扱説明書をご確認ください。

##### 充電中に電源がオフにならない

\*製品保護の為、充電中は電源がオフになり操作する事はできません。


\*接続先機器の操作方法は弊社ではサポートしておりません。

\*接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項目をお読みください。

第1版

#### ■内容物／各部の名称

##### 製品本体



##### 付属品



充電用ケーブル(データ通信はできません。)