



RBTESMS06 第1版

Bluetooth® オープンイヤー
ワイヤレスステレオイヤホンマイク
RBTESMS06シリーズ

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

この説明書をよく読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。安全に正しくお使いいただく為に、必ずお読みください。

■安全上のご注意

安全にお使いいただく為に必ずお守りください

危険

【誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性があり、その切迫の度合いが高い内容】を示しています。

- 本製品の充電式電池(リチウムイオン電池)が液もれした場合は素手では触らない
●充電式電池の液体が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診断を受けてください。失明の原因となる恐れがあります。
●充電式電池の液体が皮膚や衣服に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に違和感のある場合は医師の診察を受けてください。

警告

【誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容】を示しています。

- 本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない
●航空機内などワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従う
●走行中の運転者によるスマートフォンや携帯電話の操作は行わない
●乳幼児の手の届く場所にはおかない
●火の中に入れて、加熱しない
●水の中に入れて
●強い衝撃を与えない
●修理および、分解、改造をしない
●異常に気づいたら使用を中止する

異音、異臭、発煙、発熱、損傷に気づいたらすぐに使用を中止してください。

注意

- 【誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容】や【物的損害の発生が想定される内容】を示しています。
○本製品をご使用前に、必ずスマートフォン本体の取扱説明書に記載されているイヤホンマイクに関する項目や注意事項をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。
○接続する機器の音量調節機能設定をよくご確認ください。最大の設定になっている場合、お客様の耳を痛める恐れもありますので十分にご注意ください。
○本製品の防水性能はIPX4相当です。水に浸したり、水中での使用はしないでください。また、使用時はType-C端子のカバーを閉めてください。
○本製品の使用により肌に異常があらわれた場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。
○使用温度範囲内の環境で充電、使用してください。
○本製品を充電する際はType-C端子から充電してください。
○高温直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所を避けて保管してください。
○機器に保存されたデータ(電話帳など)に登録された各種メモリやメディアファイル等は、本製品の使用に関わらず予期せず破損・消失する可能性があります。メモリの控えを手帳などに取るか、データのバックアップを取る等して、メモリが消失しても困らない様にしてからご使用ください。
○本製品の使用は日本国内に限ります。国外での使用時のトラブル等は一切責任を負いません。
○本製品の使用に関して、上記の注意に付されない場合、誤った使用方法、用途外の使用による事故、故障、破損、メモリ内容の消失等の補償はお受け致しかねますので、予めご了承ください。
○本製品の使用(機器との接続を含む)、または使用不能から生ずる付随的な損害(通話内容の変化・消失、利益の損失、それらに伴う諸費用など)に関して、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

■使用上のご注意

- 電波について
●本製品は、電波法に基づいて工事設計認証を受けていますので、無線局の免許は不要です。
●本製品は、工事設計認証を受けています。分解および改造を行うと法律で罰せられることがあります。
●本製品は日本の電波法に適合した製品であり、他の国の法律・安全規格には適合しない場合があるため、日本国内で使用してください。
●本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器(無線LANを使用する機器・電子レンジなど)の影響によって音声途切れるなど電波干渉による障害が発生することがあります。本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器からは離れてご使用ください。

- 通信距離について
●障害物や他の電子機器との電波干渉の影響を受け、通信距離内でも音切れが発生する場合があります。そのような場合は、本製品を接続先機器の近くで使用してください。

- 内蔵の充電式電池について
●バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。十分に充電した状態で使用時間が短くなったり、使用できなかった場合は電池の寿命となります。(電池の交換はできません)
●本製品を使用せず長期間保管している場合、バッテリー性能は低下しますが、充電を繰り返すことで性能が回復することがあります。

本製品を処分する場合

Bluetooth機器の回収を行っている小型家電リサイクル回収拠点※にお持ち込みいただくか、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。※小型家電リサイクル回収拠点によって回収品目が異なる場合があります。


販売元: 株式会社テレホンリース 株式会社ラスタバナナ
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1

製品に関するお問い合わせ: email: info2@rastabanana.com

※日・夜・夏季休暇・年末年始にいただいたメールへの返信は翌営業日以降となります。お問い合わせの際は、製品型番(バーコード下)に記載と、本製品で使用する機器の機種をお問い合わせください。

■内容物/各部の名称

製品本体



付属品



充電用ケーブル(データ通信はできません。)

■使用方法


充電する

- ①本体の充電端子のカバーを外し、付属の充電用ケーブルを本体のType-C端子とお手持ちのパソコンもしくはUSBポート付充電器に接続します。
②充電が開始されると本体のLEDが赤く点灯します。
③本体のLEDが青く点灯したら充電完了です。(充電の目安は電池切れの状態から約1.5時間です。)
④充電用ケーブルを取り外した後、充電端子のカバーを閉めてください。



電源のオン/オフ

- 電源オン: 機能ボタンを約3秒間長押しするとLEDが青に点灯し、スピーカーから音声ガイダンス(Power on)の通知があります。
電源オフ: 電源がオンの状態で、機能ボタンを約5秒間長押ししてLEDが赤く点灯した後、消灯します。その際ヘッドホンから音声ガイダンス(Power off)の通知があります。



ペアリングする

- 本製品を使用するためには、お使いの機器と本製品をペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)する必要があります。
※接続先の機種やOS(システム)のバージョンによっては操作方法が異なる場合があります。接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項目と合わせてお読みください

1.本製品をペアリングモードにする

- ①本製品の電源がオフになっている事を確認してください。【LED消灯】
②機能ボタンを約5秒間長押しします。その際3秒ほどで音声ガイダンス(Power on)の通知がありますが、音声ガイダンス(Pairing)の通知があるまで機能ボタンを長押ししてください。
【LEDが青・赤交互に点滅】
ペアリング可能な状態になりました。



2.接続先機器で本製品を検索する

- ①スマートフォン等の接続先機器のBluetooth機能設定にてペアリング可能な機器を検索してください。
②しばらくすると検索結果に「RBTESMS06」が表示されます。

3.接続先機器で本製品を登録する

- ①検索結果に表示された「RBTESMS06」を選択します。
②本製品のスピーカーから音声ガイダンス(Connected)の通知があります。
【LED青の点滅】
ペアリングが完了しました。

※接続先の機器によってはパスワード(PIN/パスキーと呼ばれる場合があります)の入力が必要になる場合があります。その場合は「0000」を入力してください。
※ペアリング中に操作を間違えたり、失敗した場合は、本製品の電源をオフにして、もう一度始めからやり直してください。

2回目以降の接続について

- ①本製品の電源をオンにします。
②電源がオンになると【LEDが赤・青交互に点滅】します。
③接続先機器のBluetooth機能を有効にします。
④自動的に接続されます。※
※自動的に接続されない場合は接続先機器に表示されているリストから「RBTESMS06」を選択してください。

主なペアリング方法

- iOSの場合(iPhone / iPad / iPod等)
【設定】▶【Bluetooth】▶Bluetooth機能を有効にする。
▶【RBTESMS06】を選択 ▶接続完了
Androidの場合(スマートフォン / タブレット)
【設定】▶【無線とネットワーク】▶【Bluetooth】▶Bluetooth機能を有効にする ▶【RBTESMS06】を選択 ▶接続完了

※上記は一例です。
ペアリング方法の詳細は接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法をご確認ください。
※機器とのペアリングが完了していない状態で5分経過すると、自動で電源がオフになります。

ハンズフリー通話をする

- (着信時)
電話を受けて、通話を開始.....機能ボタン2回短押し
着信を拒否.....機能ボタン1秒間長押し
※着信音については本製品のスピーカーから鳴りますが、すべての環境で保証するものではありません。接続機器と本製品との組み合わせによっては異なります。
※接続先機器によっては、本製品と接続中でも接続機器本体から着信音が鳴る場合があります。
(通話時)
通話を終了.....2回短押し

Siri, Googleアシスタントを使用する

機能ボタンを3秒長押しする事でiOSならSiri、AndroidならGoogleアシスタントが起動します。

※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。

音楽を聴く

接続先機器を操作し、音楽再生アプリケーションを起動してください。
再生・停止.....機能ボタン1回短押し
曲送り.....機能ボタン2回短押し
曲戻し.....機能ボタン3回短押し



- ※Bluetoothの(A2DP) 音声出力に対応していない接続機器およびアプリケーションでは、本製品を使用して音楽を聴く事はできません。
※Bluetoothの(AVRCP)リモコン操作に対応していない接続機器およびアプリケーションでは、本製品のボタン操作での再生・停止 / 曲送り・曲戻しを行う事はできません。

主要操作の一覧

Table with 3 columns: 操作 (Action), ボタン操作 (Button Operation), LEDの状態 (LED Status). Rows include power on/off, volume control, pairing, and playback actions.

■困ったときは

- 電源が入らない/使用中に音声がイタズ(Low Battery)が流れる
●電池残量が少なくなっています。付属の充電用ケーブルを使用し十分に充電してからお使いください。
ペアリングの際に、接続先機器で検出できない
●本製品がペアリングモードになっていないか、確認してください。
●接続先機器のBluetooth機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。検出されるまでに10秒程度時間がかかる場合があります。
ペアリング後に接続されない
●複数の機器とペアリングを行った場合、別の機器に接続されている場合があります。別の機器の接続を解除するか、Bluetooth機能を無効にしてから再度接続してください。
●接続先機器のBluetooth機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。検出されるまでに10秒程度時間がかかる場合があります。
音楽が聞こえない
●接続先機器がA2DPに対応していることをご確認ください。
●音量が0になっている場合があります。接続先機器のボリュームボタンで調節してください。
音楽は聞こえるが、ボタンで操作できない
●接続先機器がAVRCPに対応していることをご確認ください。
(ハンズフリー通話時)相手の音声が聞こえない
●接続先機器がHFPに対応していることをご確認ください。
●接続先機器によっては音声の出力先を選択する必要がある場合があります。接続先の取扱説明書をご確認ください。
(ハンズフリー通話時)相手に声が聞かない
●接続先機器がHFPに対応していることをご確認ください。
●接続先機器によってはマイクの入力先を選択する必要がある場合があります。接続先の取扱説明書をご確認ください。
充電中に電源がオンにならない
●製品保護の為、充電中は電源がオフになり操作する事はできません。
※接続先機器の操作方法は弊社でサポートしておりません。接続先機器の取扱説明書に記載のBluetoothの接続方法の項目をお読みください。