




RLI050AC2A01シリーズ取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。安全に正しくお使い頂くために、必ずお読みください。

■各部の名称



① コンセントプラグ

180度回転する事が可能。コンセントに差し込み、本製品への充電や機器への充電時に使用します。

② 電池残量表示LEDインジケータ

LEDインジケータが青色に点灯し電池残量を表示します。

③ パワーボタン

機器への充電の開始・停止の際に使用します。

④ USBポート1 (DCP)


主にAndroid機器を充電する際に使用します。機器の充電に対応したUSBケーブルを接続します。

⑤ USBポート2 (Apple 2.1A)


主にiOS機器を充電する際に使用します。機器の充電に対応したUSBケーブルを接続します。

■使用方法


〈本製品の充電〉



本製品の充電状態は電池残量表示LEDインジケータで確認できます。



〈機器への充電〉モバイルバッテリーとして使用する場合




- ① 機器の充電に対応したUSB-Aケーブル(以下、USBケーブル)のコネクタを本製品のUSBポートに接続します。
- ② USBケーブルの充電コネクタを機器の充電端子に接続します。
- ③ 充電が自動で開始し、電池残量表示LEDインジケータが点灯します。(充電が開始されない場合は本製品のパワーボタンを押してください。)
- ④ 機器が100%まで充電されると自動で出力が止まります。充電が完了したら本製品・機器からUSBケーブルを取り外してください。

※途中で充電を終了する場合は、パワーボタンを2秒間長押しもしくはケーブルを取り外してください。


※機種やご使用環境によっては充電が自動で停止しない場合がございます。本製品からUSBケーブルを取り外してください。

※本製品の最大出力は2つのポートを合わせて2.1Aです。最大出力を超えた場合、保護回路が作動し本製品は出力を停止する場合がございます。

機器の充電中に電池残量表示LEDでバッテリー残量を確認できます。



〈機器への充電〉AC充電器として使用する場合



- ① 本製品のコンセントプラグをコンセントに差し込みます。
- ② 電池残量表示LEDインジケータが点滅します。
- ③ 機器の充電に対応したUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続します。
- ④ USBケーブルの充電コネクタを機器の充電端子に接続します。
- ⑤ 充電が自動で開始し、電池残量表示LEDインジケータが点灯します。(充電が開始されない場合は本製品のパワーボタンを押してください。)
- ⑥ 機器の充電が完了したら本製品・機器からUSBケーブルを取り外し、コンセントから本製品を取り外してください。

※途中で充電を終了する場合は、パワーボタンを2秒間長押しもしくはケーブルを取り外してください。

※本製品のAC充電時の最大出力は2つのポートを合わせて1.5Aです。最大出力を超えた場合、保護回路が作動し本製品は出力を停止する場合がございます。

AC充電器として使用する場合は本製品への充電について
本製品は、機器を優先して充電する仕様です。機器の充電が満充電に近いから本製品への充電が開始されます。本製品先に充電したい場合は、機器の接続は行わないでください。

充電には機器の充電に対応したUSBケーブルが必要です。

※本製品はUSBポートが搭載されたバッテリーです。使用する機種に対応したUSBケーブルを使用してiPad、タブレット端末、iPhone、スマートフォン等を充電することができます。
※充電には別途各機種に対応したUSBケーブルが必要です。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 濡れた手で充電器やコネクタに触れないでください。
- 使用中に異臭、発熱、発煙などの異常があった場合や、万が一、水や液体が入った場合直ちに使用を中止してください。
- 絶対にショート、分解、改造などしないでください。火災や感電、故障、事故の原因となります。
- 指定の機器での補充電以外には使用しないでください。
- 使用中、機器本体及び本製品より多少の熱が発生する場合がございますのでご注意ください。

ご注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●本製品のご使用前に、必ず機器本体の取扱説明書に記載されている注意事項等をお読みください。本製品の機能に関する記述をよくご理解の上、安全に正しくご使用ください。●充電式電池は長期間放置すると自己放電していることがありますので、ご使用前に電池残量を確認し残量が少ない場合は充電してからご使用ください。●保管後6ヶ月を経過した場合、再度本体を満充電してください。本体の電池残量が少なくなる事には長期間保管をしないでください。本体の電池容量が著しく短くなる事や使用できなくなる事があります。●必要以上の連続充電をしないことには、必ずプラスティック部分を持って行い、コードを強く引っ張ったりして負担をかけるしないでください。またコードが傷んでいたら使用しないでください。●炎天下や降雷時の屋外、車内など40℃以上0℃以下となる場所、直射日光の当たる場所、ほこり、振動の多い場所、湿気や水濡れの多い場所などでの使用や保管はお止めください。●幼児の手の届く場所を避けて保管してください。●本製品を廃棄する際は「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店またはスーパーなどに置いてあるリサイクルボックスに適切に入れてください。●本製品の端子や充電コードのコネクタ部分が濡れたらほこりがついたり時は速やかに本製品を電源や機器本体より外し、乾いた布で拭きとってから使用してください。コネクタ等の接続部分に異物が混入すると火災や感電、故障、事故、の原因となります。●電源ボタンを押しても全が電源が入らない状態まで放電した機器は本製品では充電出来ません。一部完全放電から復帰可能な機種もありますが、復帰まで20分以上かかる場合もあります。●機器本体の取扱説明書にも記載されていますが、機器本体に登録された電話番号、音楽ファイル、セーブデータなどの各種メモリーは、本製品の使用に関わらず何らかの原因によって消失する可能性があります。本製品の使用時に万が一メモリーが消失しても弊社では一切の責任を負いません。データのバックアップを取るなどしてメモリーが消失しても困らないようにしてからご使用ください。●本製品を投げたり、衝撃を与えたり、コネクタを無理矢理機器本体や本製品に差し込まないでください。●コネクタを真向きに差し込み機種があります。接続方向を開通して無理に差し込むとコネクタを破損し、ショートやメモリーの消失を起こす危険性があります。十分に注意して接続してください。●機器の電池パックは必ず保護した状態で、本製品をご使用ください。はずして使用すると、故障の原因となります。また、電池パックが古かったり、故障している場合は充電できません。その場合は新しい電池パックと交換してください。また、スマートフォンの電池パックは過放電すると寿命が著しく短くなります。●再充電までの時間は機種や、使用環境によって異なります。●充電状態は機器本体の液晶画面の表示でご確認ください。●本製品は一時的な補充電を目的とした充電器です。機器本体の電池バッテリーの状態や使用状況によっては十分な効果を得られない場合があります。●本製品の使用により肌に異常が現れた場合は、使用を中止して医師の診断を受けてください。●本製品は日本国内でのみ使用することを前提に設計、製造されています。国外の使用はトラブル等をお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。●本製品の使用中に起こる機器の故障、故障、人体への影響のトラブルの責任は一切弊社は負うことが出来ません。●スマートフォンの使用方法は弊社はサポートしていません。また適合する機器での使用であってもすべて状況で動作を保障するものではありません。あらかじめご了承ください。●万が一、製造上の原因により不良品があった場合は、同製品または同製品の交換を致します。ご対応の際に販売店のレシート又は領収書が必要になる場合がございますので、レシート及び領収書は必ずご保管しておいてください。尚製品の保証期間はお買い上げ日より6ヶ月以内です。

