

各部の名称

製品本体

- ①ワイヤレス充電部
- ②スタンドパーツ
- ③パワーボタン
- ④Type-Cポート(入力/出力)
- ⑤LEDインジケータ

LEDインジケータ

7.5W, 10Wの出力中点灯する
緑色LEDランプ

ワイヤレス出力中点灯する
青色LEDランプ

電池残量を表す白色LEDランプ

充電コード

Type-Cコネクタ

使用方法

(本製品の充電)

【付属の充電コードを使用して充電する】

パソコン Type-Cポートへ 充電コード

①付属の充電コードを本製品のType-Cポートに接続します。

②充電コードのType-CコネクタをType-Cポートを搭載した充電器または、パソコン等のType-Cポートへ差込みます。

③充電がはじまると本製品のLEDインジケータが点滅します。

④充電が完了したら充電コードをType-Cポートから取り外し、本製品から充電コードを取り外してください。

本製品の充電状態はLEDインジケータで確認できます。

0%	1%~25%	26%~50%
消灯	点滅	点滅
51%~75%	76%~99%	満充電
点滅	点滅	点灯

※充電完了後も電源から取り外すまでLEDインジケータは点灯し続けます。

本製品はバススルー充電に対応していません。入力中は出力しない仕様になります。

本製品の入力の仕様

Type-Cポート入力	5V/2.6A
-------------	---------

(本製品の扱い方)

【スタンドとして使用】

本製品はスタンドパーツを使用することでスマートフォンを充電しながらスマホスタンドとして使用できます。

※MagSafe機能に対応するiPhoneに限り。

【持ち方】

ワイヤレス充電の際、本製品のみを持つと落下の恐れがあります。必ずスマートフォンと本製品を握ってください。

(機器への給電)

機種やご使用環境によっては機器が100%まで充電された後も給電が自動停止しない場合があります。その場合はパワーボタンをダブルクリックして給電を停止するか、機器から本製品を取り外してください。

※本製品の最大出力を超えた場合、保護回路が作動し本製品は出力を停止する場合がございます。

※機種やご使用環境によっては100%まで充電されずに給電が終了する場合がございます。

【Type-Cポートから充電】

100%~76%	75%~51%	50%~26%
点灯	点灯	点灯
25%~6%	5%~1%	0%
点灯	点滅	消灯

①機器の充電に対応したType-Cケーブルを本製品のType-Cポート、機器の充電端子に接続してください。

②自動で充電が開始し、白色LEDランプが点灯します。

③機器が100%まで充電されるか、本製品の電池残量が0%になると給電が停止します。

④充電が完了したら機器の充電端子および本製品からType-Cケーブルを取り外してください。

※Type-Cポートと機器の充電端子を接続しても充電が始まらない場合はパワーボタンを押してください。パワーボタンを押した後30秒間機器の接続が検出されない場合、オートパワーオフ機能によりLEDランプが消灯します。

【ワイヤレス充電】

【ワイヤレス + Type-Cポート同時充電】

100%~76%	75%~51%	50%~26%
点灯	点灯	点灯
25%~6%	5%~1%	0%
点灯	点滅	消灯

①本製品のパワーボタンを押してください。パワーボタンを押すと白色LEDランプと青色LEDランプが点滅し、ワイヤレス充電機能が起動します。

②ワイヤレス充電機能が起動した状態でスマートフォンを接続すると、ワイヤレス充電と開始します。

③機器が100%まで充電されるか、本製品の電池残量が0%になると給電が停止します。

④充電が完了したらスマートフォンから本製品を取り外してください。

※ワイヤレス充電機能はパワーボタンを押した後15秒間起動状態になります。この間機器の接続が検出されない場合、自動的にワイヤレス充電機能が停止します。

緑色LEDランプについて

7.5W, 10W出力時は緑色LEDランプと青色LEDランプが点灯します。

本製品の出力の仕様

ワイヤレス出力	5W, 7.5W, 10W
Type-Cポート出力	5V/2.4A
ワイヤレス + Type-C 同時出力	ワイヤレス:5V/1A + Type-C:5V/1.4A

充電には機器の充電に対応したUSBケーブルが必要です。

※本製品はType-Cポートが搭載されたスマートフォンです。使用する機種に対応したUSBケーブルを使用してiPad、タブレット端末、iPhone、スマートフォン等を充電することができます。

※充電には別途各種に対応したUSBケーブルが必要です。

※付属の充電コードは本製品を充電する為に設計されています。USB Type-Cに対応した機種でも付属の充電コードでは充電が開始されない場合がございます。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 濡れた手で充電器やコネクタに触れないでください。
- 使用中に異臭、発熱、発煙などの異常があった場合や、万が一、水や液体が入った場合直ちに使用を中止してください。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)で濡れた状態では充電しないでください。また、風呂場など水に触れる場所では充電しないでください。
- 絶対にショート、分解、改造などしないでください。火災や感電、故障、事故の原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 指定の機器での補充充電以外には使用しないでください。
- 使用中に布などで覆ったり、包んだりしないでください。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える場合があります。
- 使用中、機器本体及び本製品より多少の熱を発生する場合がございますのでご注意ください。

ご注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品のご使用の前に、必ず機器本体の取扱説明書に記載されている注意事項をよくお読みください。本製品の機能に関する記述をよくご理解の上で、安全に正しくご使用ください。
- 充電式電池は長期間放置すると自己放電していることがありますので、ご使用前に必ず電池残量を確認し残量が少い場合は充電してからご使用ください。
- 保管後の6ヶ月を経過した場合は、再度本体を満充電してください。本体の電池残量が少い場合には長期間保管をしないでください。本体の電池容量が著しく減る事や使用できない事があります。
- 必要以上の連続充電をしないでください。本製品が満充電になったら、必ず電源から外してください。
- 本製品と充電する機器の間に異物などを挟まないでください。金属製品をはさんだ場合、本製品の異物検出機能がはたらき、充電を停止します。金属の種類や大きさによっては異物を検出できないことがあります。その場合、充電が停止せず発熱することがありますのでご注意ください。
- ICカードやキッシュカードなど磁気体に弱いもの近づけないでください。記録が消えたり壊れたりすることがあります。
- 本製品は、金属やメッキ塗装を含まない厚み2mm以下のスマートフォンケースを装着したまま充電できる構造設計されていますが、全ての機器・ケースで動作保証するものではありません。充電できない場合は機器からケースを取り外してご使用ください。
- 本製品のポートからコネクタを抜き差しするときは、必ずプラスチック部分を持って行き、コードを強く引っ張ったりして負担をかけないでください。またコードが腐んでいたら使用しないでください。
- 炎天下や降雪時の屋外、車内など40℃以上、10℃以下となる場所、直射日光の当たる場所、ほこり、振動の多い場所、湿気や水濡れの多い場所などでの使用や保管はお止めください。
- 幼児の手の届く場所を避けて保管してください。
- 本製品を廃棄する際は「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店またはスーパーなどに置いてあるリサイクルボックスに適切に入ってください。
- 本製品のポートや充電コードのコネクタへ近付いたらほこりが付いたら速やかに本製品を電源や機器本体より外し、乾いた布で拭きながら使用してください。コネクタ等の接続部分に異物が混入すると火災や感電、故障、事故、の原因となります。
- 電源ボタンを押しても全く充電が入らない状態まで放した機器は本製品では充電出来ません。一部完全放電から復帰可能な機種もありますが、復帰まで20分以上かかる場合もあります。
- 機器本体の取扱説明書にも記載されていますが、機器本体に登録された電話番号、音楽ファイル、セーブデータなどの各種メモリーは、本製品の使用に関わらず何らかの原因によって消失する可能性があります。本製品の使用時に万が一メモリーが消失しても弊社では一切の責任を負いません。データのバックアップを取るなどメモリーが消失しても戻らぬようお取り扱いください。
- 本製品を捨てたり、衝撃を与えたり、コネクタを無理矢理機器本体や本製品に差し込まないでください。
- 機器の電池パックは必ず装着した状態で、本製品をご使用ください。はすて使用します。故障の原因となります。また、電池パックが古かったり、故障している場合は充電できません。その場合は新しい電池パックと交換してください。また、スマートフォンの電池パックは過放電すると寿命が著しく短くなります。
- 満充電までの時間は機種や、使用環境によって異なります。
- 充電状態は機器本体の液晶画面の表示でご確認ください。
- 本製品は一時的な補充充電を目的とした充電器です。機器本体の電池バッテリーの状態や使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。
- 本製品の使用により肌に異常が現れた場合は、使用を中止して医師の診断を受けてください。
- 本製品は日本国内でのみ使用することを前提に設計、製造されています。国外の使用トラブル等はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用中に起こる機器の破損、故障、人体への影響のトラブルの責任は一切弊社では負うことが出来ません。
- スマートフォンの使用方法は弊社ではサポートしておりません。また適合する機器での使用であってもすべての状況で動作を保障するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 万が一、製造上の原因により不良品があった場合は、同製品または同製品の交換を致します。ご対応の際に販売店のシール又は領収書が必要となる場合がございますので、シール及び領収書を必ずご保管しておいてください。尚製品の保証期間はお買い上げ日より6ヵ月以内です。

本製品のバッテリー充電に関するご注意

- パソコンのType-Cポートから充電する場合はパソコンの電源をONにしてご使用ください。
- パソコンのType-Cポートに、他の動作機器が接続されていますと、パソコンが不安定になる場合がございます。
- 本製品をUSB経由で使用の際は、USBハブに付属のACアダプタを接続した上で使用してください。他の周辺機器と同時使用すると大量の電流を要する為、バッテリー本体の充電時間が長くなったり、充電が出来ない場合がございます。

販売元: 株式会社テレホンリース 輸入元: 株式会社ラスタバナナ

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1

製品に関するお問い合わせ e-mail: info2@rastabanana.com

Li-ion20

土・日・祝日・夏期休暇・年末年始にたいメールへの返信は翌営業日以降となります。お問合せの際は、製品型番(バーコード下に記載)と本製品をご使用される機種の記載をお願いいたします。

輸入事業者:株式会社ラスタバナナ