






RLI100C20W01シリーズ取扱説明書

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。安全に正しくお使い頂く為に、必ずお読みください。

各部の名称



使用方法



①機器の充電に対応したType-Cケーブル・機器の充電に対応したUSB-Aケーブル(以下、USBケーブル)のコネクタを本製品のポートに接続します。

②USBケーブルの充電コネクタを機器の充電端子に接続します。

③充電が自動で開始し、LEDインジケーターが点灯します。(充電が開始されない場合は本製品のパワーボタンを押してください。)

④機器が100%まで充電されるごとに給電が自動で止まります。充電が完了したら本製品・機器からUSBケーブルを取り外してください。

※途中で充電を終了する場合は、パワーボタンを2回押すしくはケーブルを取り外すと給電が停止します。

※機器が2回押すと給電が自動で停止しない場合がございます。停止しない場合は、パワーボタンを2回押すしくは本製品からUSBケーブルを取り外してください。

※本製品のType-Cポートの最大出力は12V/1.67A・USB-Aポートの最大出力は5V/3Aです。最大出力を超えた場合、保護回路が作動し、本製品は出力を停止する場合がございます。

※機器やご使用環境によっては100%まで充電されると給電が終了する場合がございます。

本製品の出力の仕様

USB-Aポート出力	5V/3A
Type-Cポート出力	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A(20W MAX)
複数ポート同時使用時	合計5V/3A

バッスルー充電対応

※バッスルー充電時は機器への急速充電を使った給電はできません、通常の充電より時間を要します。


充電には機器の充電に対応したUSBケーブルが必要です。

※本製品はUSBポートが搭載されたバッテリーです。使用する機種へ対応したUSBケーブルを使用してiPad・タブレット端末・iPhone・スマートフォン等を充電することができます。

※充電には別途各機器へ対応したUSBケーブルが必要です。

※本製品の充電コードは本製品の本製品を充電する際に設計されています。Type-Cに対応した機種でも付属の充電コードが動作しない場合がございます。

機器の充電中に電池残量表示LEDでバッテリー残量を確認できます。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 濡れた手で充電器やコネクターに触れないでください。
- 使用中に異臭、発熱、発煙、などの異常があった場合や、万が一、水や液体が入った場合直ちに使用を中止してください。
- 絶対にショート、分解、改造しないでください。火災や感電、故障、事故の原因となります。
- 指定の機器での補充充電以外には使用しないでください。
- 使用上、機器本体及び本製品より多少の熱を発生する場合がございますのでご注意ください。

ご注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品のご使用の前に、必ず機器本体の取扱説明書に記載されている注意事項等をよくお読みください。本製品の機能に関する記述をよくご理解の上で、安全に正しくお使いください。
- 充電式電池は長期間放置すると自己放電していることがありますので、ご使用になる前に電池残量を確認し残量が少ない場合は充電してからご使用ください。
- 保管後6ヶ月を経過した場合、再度本体を満充電してください。本体の電池残量が少ない場合には長期間保管しないでください。本体の電池容量が著しくなる事や使用できなくなる事があります。
- 必要以上の連続充電をしないでください。本製品が満充電になったら、必ず電源から外してください。
- 本製品のホルダーからコネクタを抜き差しする場合には、必ずプラグシーフ部分を持って行って、コードを強く引っぱったり、負担をかけないでください。またコードが痛んでいため使用しないでください。
- 炎天下や降雪時の屋外、車内など4°C以下のところ下となる場所、直射日光の当たる場所、ほこり、振動の多い場所、湿気や水濡れが多い場所などで本製品の保管はお止めください。
- 幼児の手の届く場所を避け保管してください。
- 本製品を保管する際は充電式電池リサイクル協力店に加入の電気店またはスーパーなどに置いてあるリサイクルボックスに適切にお入れください。

- 本製品のホルダーや充電コードのコネクタ-近辺が汚れたりほりがついた時は速やかに本製品を電源や機器本体よりも少し、乾いた布で拭いてから使用してください。コネクター等の接続部分に異物が混入すると火災や感電、故障、事故の原因になります。
- 電源ボタンを押しても全電源が入り状態で放電する機器は本製品ではなく充電出来ません。一部完全放電か復元可能な機器もありますが、復元後で20分以上かかる場合もあります。

- 機器本体の取扱説明書に記載されています。機器本体に登録された電話番号、音楽ファイル、セーブデータなどの各種メモリーは、本製品の使用により削除する危険性があります。本製品の使用時に万一メモリーが消失しても責任を負いません。データのバックアップを取るなどしてメモリーが消失しないようにからんでください。
- 本製品は投げたり、衝撃を与えないでください。コネクタを無理矢理機器本体や本製品に差し込まないでください。
- コネクタを裏面に差し込む機種もあります。接続方向を間違えて無理に差し込むとコネクタを破損し、ショートやメモリーの消失を引き起こす可能性があります。十分に注意して接続してください。

- 機器の電池パックは必ず装着した状態で、本製品をご使用ください。はずして使用しますと、故障の原因となります。また、電池パックが古っただけで、故障している場合は電池を交換して下さい。その場合は新しい電池パックと交換してください。また、スマートフォンの電池パックは追加電池として使う場合は差し替えてください。
- 充電時間での時間は機器や、使用環境によって異なります。
- 充電状況は機器の画面の画面の表示で確認ください。
- 本製品は一時的な充電用に設計された充電器です。機器本体の電池バッテリーの状態や使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。

- 本製品の使用により常に異常が現れた場合は、使用中止して医師の診断を受けてください。
- 本製品の日本国外での使用をすることを前提に設計、製造されています。国外での使用トラブル等はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品の使用による機器の故障、障害、人体への影響のトラブルの責任は一切弊社ではありません。
- スマートフォンの使用方法は弊社ではサポートしていません。また適合する機器での使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。あくまでもご了承ください。

- 万が一、製造上の原因による不良品であった場合は、同商品または同製品との交換を致します。ご対応の際に販売店のシート又は領収書が必要になる場合がございますので、レジester及び領収書は必ずご保管しておいてください。尚製品の保証期間はお買い上げより6ヶ月以内です。

本製品のバッテリー充電に関するご注意

- パソコンのUSBポートから充電する場合にパソコンの電源をONにしてお使いください。
- パソコンのUSBポートに他の動作機器を接続されています。パソコンが不安定になる場合がございます。
- 本製品をUSBハブ経由で使用する際は、USBハブに付属のACアダプタを接続した上で使用してください。他の周辺機器と一緒に同時に充電する場合は、充電時間が長くかかり、充電が出来ない場合がございます。



Li-ion20

リチウムポリマー電池
輸入事業者: 株式会社ラスタバナナ

販売元: 株式会社テレホンリース
輸入元: 株式会社ラスタバナナ

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-13-1

お問い合わせ: e-mail info2@rastabanana.com

土・日・祝・夏期休業: 年末年始にいたためメールへの返信は翌営業日以降となります。

お問い合わせの際は、製品型番(バーコード下に記載)と、本製品をご使用される機器の記載をお願いいたします。